



708.00
Seat
60L Esky
Under
Pie Warmer
Under
Sink
448.00
1800.00
594.00
448.00
708.00
BBQ under
Seat
47L Fridge
Under


708.00
Fold Up Lid to access BBQ
448.00
Seat With
47L Fridge
BBQ
Draw
594.00


708.00
Sink
448.00
Seat With
60L Esky
Pie Warmer
Draw
594.00
448.00